

Modelo de aplicación: PILOT versión: EX / TOURING



Haga el mantenimiento al kilometraje / tiempo indicado (Lo que ocurra primero)	Km x1000:	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	Meses:	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
Cambio de aceite del motor (1)	US		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del filtro de aceite del motor (1)	US		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección del filtro de aire (cambiar si fuera necesario)	US	•	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
Cambio del filtro de aire				•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspección de holgura de las válvulas						•				•		•		•				•				•
Cambio del filtro de combustible										•				•				•				•
Cambio de bujías de encendido												•										•
Cambio de la correa de distribución e inspección de la bomba de agua											•			•								•
Inspección y ajuste de las correas de accesorios (cambiar si fuera necesario)		•				•				•				•				•				•
Inspección de la velocidad de marcha en vacío (ralenti)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del líquido refrigerante del motor (2)																						•
Cambio de fluido de la transmisión automática (3)							•				•			•				•				•
Cambio del fluido de la caja de transferencia (4) (versión touring)							•			•				•				•				•
Cambio del fluido del diferencial trasero (5) (versión touring)	US			•				•			•			•			•			•		•
Inspección de frenos delanteros y traseros			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del líquido de freno								•						•						•		
Inspección del ajuste del freno de mano				•		•				•				•				•				•
Inspección del filtro de polen (cambiar si fuera necesario)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección y rotación de neumáticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de componentes de la dirección	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de componentes de la suspensión	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de mangueras y cañerías de freno / ABS	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de niveles de todos los fluidos	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección del sistema de escape	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de mangueras y cañerías de combustible	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección del estado de la batería y limpieza de los bornes	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el sistema de carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento de todas las luces	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento del instrumental		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubricar colisas del eleva cristales	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(1): Para uso bajo condiciones de exigencia severa cambiar el aceite del motor cada 5.000 Km y el filtro cada 10.000 km.

(2): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2.

(3): Honda exige el empleo del fluido Honda ATF DW-1.

(4) Emplee un lubricante comercial 80W-90 API GL4 o GL5

(5) Honda exige el empleo del fluido Honda DPSF-II

US: Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo.

# **HONDA**

The Power of Dreams

**Honda Motor de Argentina S.A.**

Suipacha 1111, Piso 18, CABA.  
Tel.: 0800-1221-Honda (46632)  
atencion\_al\_cliente@honda.com.ar

**[autos.honda.com.ar](https://autos.honda.com.ar)**