

Modelo de aplicación: HR-V versión: LX / EX / EXL



Realice el mantenimiento al kilometraje o intervalo de tiempo indicado (lo que ocurra primero)	Kilometraje (expresados en miles de kilómetros)																				Tiempo máximo (7)	
	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190		200
Cambio de aceite del motor (1)	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 año
Cambio del filtro de aceite del motor (1)	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 años
Cambio del filtro de aire (2)	US			•			•			•			•			•			•			
Inspección de holgura de las válvulas													•									
Cambio del filtro de combustible (3)	US											•										
Cambio de bujías de encendido										•												•
Inspección de la correa de accesorios (4)					•				•				•				•					•
Cambio del líquido refrigerante del motor (5)																					•	5 años
Cambio de fluido de la transmisión CVT (6)					•				•					•				•				•
Cambio del líquido de freno																						3 años
Cambio del filtro de polen (2)			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
Inspección y rotación de neumáticos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inspección de mangueras y cañerías de freno, ABS y VSA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inspección de niveles de todos los fluidos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inspección del sistema de escape	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inspección de mangueras y cañerías de combustible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inspección del estado de la batería 12v y limpieza de los bornes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inspección de frenos delanteros y traseros	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 año
Inspección de componentes de la dirección	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 año
Inspección de componentes de la suspensión	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 año
Inspección de fundas guardapolvo de eje de transmisión	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 año
Verificar el funcionamiento de todas las luces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Verificar el funcionamiento del instrumental	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lubricar colisas del eleva cristales	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

(1): Para uso bajo condiciones de exigencia severa cambiar el aceite del motor cada 5.000km y el filtro cada 10.000km.

(3): Si sospecha de la calidad del combustible o posible degradación, contaminación, presencia de agua etc, reemplácelo.

(5): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2.

(7): Intervalo de tiempo máximo entre servicios de un mismo ítem de mantenimiento.

(2): Inspeccionar en cada servicio y reemplazar si fuese necesario.

(4): Cambiar si fuera necesario.

(6): Honda exige el empleo del fluido Honda HCF-2.

US: Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo. Estos ítems deben realizarse a la mitad de kilometraje indicado en la tabla.

HONDA

The Power of Dreams

Honda Motor de Argentina S.A.

Suipacha 1111, Piso 18, CABA.
Tel.: 0800-1221-Honda (46632)
atencion_al_cliente@honda.com.ar

autos.honda.com.ar