



Modelo: CR-V 1.5L Turbo

versión: LX / EX / EXL

| Realice el mantenimiento al kilometraje o intervalo de tiempo indicado (lo que ocurra primero) | Kilometraje (expresados en miles de kilómetros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tiempo máximo (7) | |
|--|---|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------|
| | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | | 200 |
| Cambio de aceite del motor | OL | Cuando se encienda el indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 año |
| Cambio del filtro de aceite del motor | OL | Cuando se encienda el indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 años |
| Cambio del filtro de aire (1) | US | | | | • | | | | | • | | | | • | | | | | • | | | |
| Inspección de holgura de las válvulas | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | |
| Cambio del filtro de combustible (2) | US | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Cambio de bujías de encendido | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | |
| Inspección de la correa de accesorios (3) | | | | | | • | | | | • | | | | • | | | | | | • | | |
| Cambio del líquido refrigerante del motor (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| Cambio de fluido de la transmisión CVT (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| Cambio de fluido de diferencial trasero (6) | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| Cambio del líquido de freno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambio del filtro de polen (1) | | | | • | | | | • | | • | | | • | | | • | | | • | | • | |
| Inspección y rotación de neumáticos | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inspección de mangueras y cañerías de freno, ABS y VSA | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | |
| Inspección de niveles de todos los fluidos | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Inspección del sistema de escape | | • | | • | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Inspección de mangueras y cañerías de combustible | | • | | • | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Inspección del estado de la batería 12v y limpieza de los bornes | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inspección de frenos delanteros y traseros | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inspección de componentes de la dirección | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inspección de componentes de la suspensión | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inspección de fundas guardapolvo de eje de transmisión | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Verificar el funcionamiento de todas las luces | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Verificar el funcionamiento del instrumental | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lubricar colisas del eleva cristales | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

(1): Inspeccionar en cada servicio y reemplazar si fuese necesario.

(2): Si sospecha de la calidad del combustible o posible degradación, contaminación, presencia de agua etc, reemplácelo.

(3): Cambiar si fuese necesario.

(4): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2.

(5): Honda exige el empleo del fluido Honda HCF-2.

(6): Honda exige el empleo del fluido Honda DPSFIL.

(7): Intervalo de tiempo máximo entre servicios de un mismo ítem de mantenimiento.

OL: Punto de mantenimiento requerido cuando se enciende el indicador Oil Life.

US: Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo. Estos ítems deben realizarse a la mitad de kilometraje indicado en la tabla.

HONDA

The Power of Dreams

Honda Motor de Argentina S.A.

Suipacha 1111, Piso 18, CABA.
Tel.: 0800-1221-Honda (46632)
atencion_al_cliente@honda.com.ar

autos.honda.com.ar